

Wi-Fiルータ設定方法

①Wi-Fiルータを設置、配線する

1. 光回線業者が設置した機器とWi-FiルータのINTERNET端子をLANケーブルで接続します。
2. ACアダプタをルータ本体に接続し、コンセントに差し込みます。
3. 約1分後、ルータ前面のランプの状態を確認します。
右図(ルータ前面)の様にランプが緑に点灯すれば、正常に接続されています。
(環境により、INTERNETのランプは消灯している場合があります。)



ルータ背面 ルータ前面

②お持ちの機器をWi-Fiルータに接続する

1. ルータ本体(もしくは同封のセットアップカード)に記載されているSSIDと暗号化キーを確認します。
2. 無線接続したい機器でWi-Fi設定画面を表示し、手順1で確認したSSIDを選択します。(例:「Buffalo-A-XXXX」,「Buffalo-G-XXXX」)
3. 入力画面が表示されたら、手順1で確認した暗号化キーを入力します。
4. 機器画面に従って設定を行います。
機器上にてWi-Fiアイコンが表示されると接続は完了です。

※ PC、タブレット、スマートフォン等、機器毎の詳細な設定手順につきましては、本体箱に同封のセットアップガイドを参照ください。

③インターネットに接続できるか確認する

1. 任意のWebブラウザを起動し、「<http://86886.jp/set/>」にアクセスします。

「接続成功です!」画面が表示された場合
以上で設定は完了です。

「Internet 回線判別中」画面が表示された場合
下記、サポートセンターまでお問い合わせください。

設定で困ったときは

ご不明な点がありましたら、サポートセンターまでお問合せください。

Tigers-net.com サポートセンター  **0120-650-966**

9:00~18:00 年中無休



ご契約から1年以内に **Tigers-net.com** をご解約される方は、
下記返却先住所まで**機器返送**をお願いいたします。(送料はお客様負担となります)

〒553-0001

大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番31号

阪神野田センタービル 12F ISP事業課 宛